

F-600, 610のパネル取付けについての注意事項

- ◎ 取付孔（例：16.0mm×14.6₋₀mmの角孔）を開ける際、下記の事項にご注意下さい。
- ・ 抜きバリが表側に出ないようにお願い致します。
 - ・ コーナー部分にRが無いようにお願い致します。
 - ・ 特に14.6mm側にカエリバリが無いようにお願い致します。
- ◎ 製品を取付孔に挿入する際に製品が傾いて入らないように、本体フランジ面全体に平らな物を当てゆっくりと垂直に押し込んで下さいます様お願い致します。

