

⚠ K(ツマミ) 取扱い注意事項

製品を安全にご使用いただくために、一般注意事項とあわせてお読みください。

ご使用に際しましてご不明な点は、お客様相談窓口までお気軽にお問い合わせください。

ご使用上の注意事項

- 製品仕様をご確認の上、ご使用ください。
- 分解、改造は行わないでください。
- 組み合わせるシャフトのサイズに合ったツマミをご使用ください。
- ツマミをシャフトに締め付け固定する場合は、止めねじ寸法、六角孔寸法に適した工具をご使用ください。(K-300などコレットチャック機構の製品を除く)
- ツマミをシャフトに締め付け固定する際、止めねじ締め付けトルクが過剰ですと、モールド破損、カケ等が発生します。ご注意ください。(K-300などコレットチャック機構の製品を除く)
- コレットチャック機構の製品は、シャフトに固定の際、取り付けねじの締め付けトルクが過剰ですと、ねじ部破損の恐れがありますので、ご注意ください。
- ツマミの指示点、指示線は塗料の充填、または印刷で表示してあります。
薬品（溶剤含む）等により剥がれ、変色、または消えることがありますので、薬品のご使用は避けてください。
- ご使用時には落下、こすり等には特にご注意ください。(カケ、キズ、変形等の原因)
- 指示点、指示線は止めねじの180° 逆側に表示してありますが、精度を必要とする場合は別途ご相談ください。
(止めねじを2個使用する製品は180° の位置関係にありません)
- 各製品は全て屋内使用を目的として設計されております。屋外でのご使用、保管はできません。
- 直射日光の当たる場所、結露や氷結の発生する場所でのご使用、保管は避けてください。
- 振動や衝撃が加わる環境でのご使用、保管は避けてください。
- 高温、低温、多湿、塵埃等の多い環境や水、各種油、薬品（洗剤含む）、腐食ガス等がかかるような環境でのご使用、保管は避けてください。
- 詳細については、最新の図面、仕様書等ご請求の上、ご確認ください。本内容と個別の図面、仕様とが異なる場合、個別の図面、仕様が優先されます。